

## Utbedring av feil

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt

- ▶ Du må aldri åpne og reparere apparatet selv.
- ▶ Skift aldri skadede nettilslutningskabler selv.
- ▶ Kontakt kundeservice.

**Feil under drift**

Feil	Årsak	Løsning
Ingen funksjon	Støpslet er ikke satt inn i stikkkontakten	Sett i støpslet
	Sikring i den elektriske fordeleren er defekt	Skift sikring i den elektriske fordeleren
	Sikringen i nettilslutningskabelen er defekt	Dra ut støpslet og kontakt kundeservice
	Strømforsyningen er brutt	Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson
Dusjvanntemperaturen er for lav	Varmeelementet er ikke slått på	Slå på <Varmefunksjon varmtvannsbereder>
Dusjstrålen er for svak eller det kommer ikke vann i det hele tatt	Strålestyrken er stilt inn for svakt	Øk strålestyrken
	Dusjdysen er tett eller forkalket	Rengjør eller skift dusjdysen
	Kurvfilteret er tett eller forkalket	Rengjør eller skift kurvfilteret
Dusjarmen går ikke tilbake	Strømtilførselen er brutt	Gjenoppsett strømtilførselen. Dusjarmen går automatisk tilbake
	WC-settet er defekt	Koble ut WC-settet, og kontakt kundeservice
Senkningsautomatikken virker ikke	Hydraulikken er defekt	Kontakt kundeservice
Det renner vann fra sikkerhetsavløpet til venstre for dusjarmen		Dra ut støpslet, steng hjørneventilen og kontakt kundeservice
Toalettsetet rugger	Utjevningsbuffer mangler	Monter ny utjevningsbuffer
	Utjevningsbufferen "Standard" er montert	Erstatt utjevningsbufferen "standard" med utjevningsbufferen "økt"

Feil	Årsak	Løsning
LED blinker rødt: én gang hvert 2. sekund	Temperaturføleren er defekt	Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: to ganger hvert 2. sekund	Hjørneventilen er stengt	Åpne hjørneventilen
	Kurvfilteret er tett eller forkalket	Rengjør eller skift kurvfilteret
LED blinker rødt: tre ganger hvert 2. sekund	Dusjarmen er blokkert	Kontroller åpningen for dusjarmen Kontroller dyseposisjonen, sett på dysen på riktig måte Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: fire ganger hvert 2. sekund	Vannet er varmere enn 45 °C. Beskyttelsestemperaturbegrens- eren er aktivert	Kontakt kundeservice
LED blinker rødt: fem ganger hvert 2. sekund	Vannpumpen virker ikke lenger på riktig måte eller er defekt	Kontakt kundeservice