

## Utbedring av feil

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt

- ▶ Du må aldri åpne og reparere apparatet selv.
- ▶ Skift aldri skadede nettilslutningskabler selv.
- ▶ Kontakt kundeservice.

## Feil under drift

Feil	Årsak	Løsning
Ingen funksjon	Støpslet er ikke satt inn i stikkkontakten	Sett i støpslet
	Strømbryteren er utkopleet	Slå strømbryteren på
	Sikring i den elektriske fordeleren er defekt	Skift sikring i den elektriske fordeleren
	Vinduet for brukeridentifikasjonen i øvre del av sisternen er skittent	Rengjør vinduet med en myk klut
	Programvarefeil	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder
	Strømforsyningen er brutt	Få strømforsyningen kontrollert av en fagperson
	Vanntilførselen er brutt	Trekk ut nettstøpslet, åpne hjørneventilen og plugg inn nettstøpslet etter 30 s
Dusjvanntemperaturen er for lav	Varmeelementet er ikke slått på	Sett <varmtvannsberederens varmefunksjon> på ON i betjeningsfeltet
	Oppvarmingstiden for varmeelementet er for kort i energisparemodus	Sett <varmtvannsberederens varmefunksjon> på ON i betjeningsfeltet
Luktavsug kopler ikke inn	Automatisk start av luktavsug er deaktivert	Slå på luktavsug på betjeningsfeltet
Dusjstrålen er for svak eller det kommer ikke vann i det hele tatt	Strålestyrken er stilt inn for svakt	Øk strålestyrken på betjeningsfeltet
	Dusjdysen er tett eller forkalket	Rengjør eller skift dusjdysen
Dusjarmen går ikke tilbake	Strømforsyningen er brutt	Gjenoppsett strømforsyningen. Dusjarmen går automatisk tilbake
	WC-settet er defekt	Koble ut WC-settet, og kontakt kundeservice



Feil	Årsak	Løsning
Senkningsautomatikken virker ikke	Hydraulikken er defekt	Kontakt kundeservice
	Hengslene på venstre og høyre side er ikke lukket	Lukk hengslene fullstendig
Dårlig lukt til tross for luktavsug	Aktivt kullfilter er oppbrukt	Skift aktivt kullfilter
Det renner vann ut på gulvet	Det har oppstått lekkasje	Kople ut WC-settet. Avbryt vanntilførselen, dra ut støpslet og kontakt kundeservice
Alle de tre LED-ene på betjeningsfeltet blinker	En sikkerhetsanordning har slått WC-settet midlertidig av	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder