

Utbedring av feil

**FARE**

Livsfare på grunn av elektrisk støt

- ▶ Du må aldri åpne og reparere apparatet selv.
- ▶ Skift aldri skadede nettilslutningskabler selv.
- ▶ Kontakt kundeservice.

Feil under drift

Feil	Årsak	Løsning
Ingen funksjon og visning [Error] i displayet på fjernkontrollen	Stopslet er ikke satt inn i stikkkontakten	Sett inn stopslet. Hvis stikkkontakten er inne i forskalingen, må du kontakte kundeservice.
	Strømbryteren er utkopleet	Slå strømbryteren på
	Sikring i den elektriske fordeleren er defekt	Skift sikring i den elektriske fordeleren
	Vinduet for brukeridentifikasjonen i øvre del av huset er skittent	Rengjør vinduet med en myk klut
	Programvarefeil	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder
	Strømtilførselen er brutt	Få strømtilførselen kontrollert av en fagperson
Ingen funksjon ved bruk av fjernkontrollen (ingen symboler vises på displayet)	Batteriene er utladet	Hold fjernkontrollen ved siden av dusj-wc-et, og skift ut batterier
	Det er ikke lagt inn noen batterier	Hold fjernkontrollen nær dusj-wc-et, og legg inn batterier (3 x - 1,5 V, type LR3 / AAA)
	Batteriene er satt feil inn	Hold fjernkontrollen nær dusj-wc-et, og sett i batterier med riktig polaritet
	Det er ingen forbindelse mellom dusj-wc-et og fjernkontrollen	Hold fjernkontrollen ved siden av dusj-wc-et, og sett i batterier igjen
	Fjernkontrollen er defekt	Skift fjernkontrollen

Feil	Årsak	Løsning
Dusjvanntemperaturen er for lav	Varmeapparatet er ikke slått på	Sett varmtvannsberederens varmefunksjon på ON med fjernkontrollen
	Oppvarmingstiden for varmeapparatet er for kort i energisparemodus	Sett varmtvannsberederens varmefunksjon på ON med fjernkontrollen
	Programvarefeil	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder
Luktavsug kopler ikke inn	Automatisk start av luktavsugget er deaktivert	Slå på luktavsugget på betjeningsfeltet
Dusjstrålen er for svak eller det kommer ikke vann i det hele tatt	Strålestyrken er stilt inn for svakt	Øk strålestyrken
	Dusjdysen er tett eller forkalket	Rengjør eller skift dusjdysen
Dusjarmen går ikke tilbake	Strømtilførselen er brutt	Gjenoppsett strømtilførselen. Dusjarmen går automatisk tilbake
	Dusj-wc-et er defekt	Koble ut dusj-wc-et, og kontakt kundeservice
Varmlufttørker kopler ikke inn	Automatisk start av varmlufttørker er deaktivert	Slå på varmlufttørkeren på betjeningsfeltet
Varmlufttørkeren blåser bare svakt	Varmlufttørkerens arm er montert vridd	Monter varmlufttørkerens arm korrekt
Varmlufttørkerens arm trekkes ikke helt tilbake	Varmlufttørkerens arm er ikke i inngrep	Sorg for at varmlufttørkerens arm går i inngrep i føringen
Senkningsautomatikken virker ikke	Hydraulikken er defekt	Kontakt kundeservice.
	Hengslene på venstre og høyre side er ikke lukket	Lukk hengslene fullstendig
Dårlig lukt til tross for luktavsug	Aktivt kullfilter er oppbrukt	Skift det aktive kullfilteret (art. nr. 250.022.00.1)
Klaprende lyd etter bruk	Dyserenstanken er tom	Kontroller nivået i tanken, og etterfyll med dyserens (art. nr. 250.028.00.1)
Det renner stadig vann i WC-skålen	Spyleventilen er utett	Kontakt kundeservice.
Det renner vann ut på gulvet	Det har oppstått lekkasje	Kople ut dusj-wc-et Stopp vanntilførselen og dra ut støpslet. Hvis stikkkontakten og vanntilførselen er inne i forskalingen, må du kontakte kundeservice

Feil	Årsak	Løsning
Rød LED på betjeningsfeltet lyser	Aktivt kullfilter oppbrukt og/eller dyserenstanken er tom (se indikasjon på fjernkontrollen, symbolet blinker)	Skift det aktive kullfilteret (art. nr. 250.022.00.1) og/eller fyll dyserenstanken med dyserens (art. nr. 250.028.00.1)
Rød LED i betjeningsfeltet blinker og [Error] vises på fjernkontrollen	En sikkerhetsanordning har koblet ut dusj-wc-et midlertidig	Slå av strømbryteren, og slå den på igjen etter 30 sekunder

Bytte batterier i fjernkontrollen

I fjernkontrollen må det settes inn 3 batterier type 1,5 V LR3 / AAA.



Still deg ved siden av dusj-wc-et slik at fjernkontrollen gjenkjennes.

- 1 Skyv dekslet på fjernkontrollen helt på.
- 2 Trykk på låsen, fjern dekslet, skift batteriene og pass på at polariteten blir riktig.

