

Kalibrering av toalettlokk: AquaClean Mera



- 1 Snu kontrollen slik at du ser skjermen.



- 2 Trykk på pil-høyre knappen til det står «Vedlikehold og stell».



- 3 Når «Vedlikehold og stell» har kommet opp på skjermen, må man holde inne dameknappen og vifteknappen samtidig til «Service» dukker opp på skjermen. Dette tar normalt 2 sekunder.



- 4 Når det står «Service» på kontrollen, bla med pil-ned til det står «Kalibrere lokk».



5 Når «Kalibrering lokk» har kommet frem, trykk pil-høyre slik at «JA» blir markert.



6 Når «JA» er markert, trykk på pil-ned for å starte kalibrering.

- 7 Toalettet vil da starte kalibreringen av løftemotoren. Da vil toalettsetet åpnes og lukkes automatisk. La toalettet gjøre prosessen ferdig og ikke avbryt.



- 8 Når prosessen er ferdig, trykk pil-opp opptil flere ganger helt til det står «Service».
- 9 Kontrollen kan henges tilbake på veggen og kalibreringen er fullført.